

Manuel de mise à jour

- 1. Preparation**
- 2. Mise à jour via USB**
- 3. Procedure de mise à jour**
- 4. Traitement des erreurs de mise à jour**


7 Avril 2015

1. Preparation

- ① Préparer une clef USB avec 150Mo de libre.

2. Mise à jour via USB


- ① Dé-zipper le fichier téléchargé.
- ② Verifier la presence du dossier "Patch" ainsi que des fichiers "*.lgu" comme sur l'image ci-dessous.
- ③ Insérer la clef USB dans votre ordinateur et copier tous les fichiers a la racine de la clef.



<Fig. 2-1>

3. Procédure de mise à jour (1/4)

- ① Insérer le clef USB avec les bons fichiers dans votre MediaNav.




- ② Après environ 4 ou 5 secondes, une pop-up avec le message “Lecture USB” devrait apparaître.



3. Procédure de mise à jour (2/4)

- ③ Appuyer sur le bouton “Mise à Jour” pour lancer la procedure.
 - La mise à jour va durer pendant 6 à 7 secondes.
 - Une fois la procedure terminée, le systeme va redemarrer.



<Fig. 3-3>


ATTENTION

N'enlevez JAMAIS la clef USB ou n'éteignez JAMAIS le moteur pendant la procedure.

- ✓ Si vous avez enlevé la clef USB par accident, veuillez vous référer a la procedure <Fig. 4-1> à la page 7.
- ✓ Si l'écran 『Mise à jour』 n'apparaît pas, veuillez vous référer a la procedure <Fig. 4-4> à la page 8.

3. Procédure de mise à jour (3/4)

- ④ La procédure de mise à jour va reprendre automatiquement après un ou deux redemarrage du système.
- Le redemarrage du système va prendre environ 4 ou 5 secondes et la mise à jour va prendre plusieurs minutes. Le système va redemarrer automatiquement à la fin.



<Fig. 3-4>


ATTENTION

N'enlevez JAMAIS la clef USB ou n'éteignez JAMAIS le moteur pendant la procédure.

- ✓ Si vous avez enlevé la clef USB par accident, veuillez vous référer à la procédure <Fig. 4-1> à la page 7.
- ✓ Si l'écran 『Mise à jour』 n'apparaît pas, veuillez vous référer à la procédure <Fig. 4-4> à la page 8.

3. Procédure de mise à jour (4/4)

- ⑤ Fin de la mise à jour
 - Après le dernier redemarrage, le système va être prêt pour utilisation après 2 ou 3 secondes.
 - Une fois la mise à jour complétée, le dernier écran utilisée avant le début de la mise à jour sera affiché.




<Fig. 3-5>


- ⑥ Merci de retirer la clef USB du MediaNav et vous pouvez effacer les fichiers.

4. Traitement des erreurs de mise à jour (1/2)

- ① En cas d'annulation de la première mise à jour suite à une déconnection de la clef.
- Ré-insérer la clef et reprendre la procédure du début.



- ② En cas d'annulation de la première mise à jour suite à une déconnection de la clef.
- Vous avez 90 secondes pour ré-insérer la clef pour pouvoir reprendre la procédure.



ATTENTION

N'enlevez JAMAIS la clef USB ou n'éteignez JAMAIS le moteur pendant la procédure.

4. Traitement des erreurs de mise à jour (2/2)

- ③ Si vous n'avez pas pu insérer la clef en moins de 90 secondes ou un cas d'interruption involontaire.
- Un écran d'annulation doit apparaître.
 - Si vous appuyez sur le bouton "Annuler", la mise à jour va être annulée temporairement. Vous pouvez reprendre la procédure en re-insérant la clef USB.



- ④ Si vous ne pouvez pas trouver de fichier de mise à jour sur la clef USB.
- Vérifiez que vous avez bien respecté la structure de fichier ci-dessous.

