

# **Manual para el parche de actualización**

- 1. Preparación**
- 2. Cómo actualizar mediante USB**
- 3. El proceso de actualización**
- 4. Cómo manejar los casos anormales**


07 de abril 2015

# 1. Preparación

- ① Memoria USB de 150 MB

## 2. Cómo actualizar mediante USB

- ① Descomprimir el archivo descargado.
- ② Compruebe si hay una carpeta de parches y archivo upgrade.lgu como se muestra a continuación.
- ③ Conecte un dispositivo USB en su computadora portátil y copiar todos los archivos en el directorio raíz de una memoria USB.



<Fig. 2-1>

### 3. El proceso de actualización(1/4)

- ① Inserte una memoria USB con el archivo de actualización en MediaNav.




- ② Después de aproximadamente 4 ~ 5 segundos, un "dispositivo USB Lectura ..." mensaje emergente aparecerá en la pantalla.



### 3. El proceso de actualización(2/4)

- ③ Pulse el botón "Actualizar" para iniciar el proceso de actualización.
- Tomará aproximadamente 6 ó 7 segundos hasta que se complete el proceso de actualización.
  - Una vez finalizada la actualización, se reiniciará el sistema automáticamente.



<Fig. 3-3>

#### PRECAUCIÓN


**NO retire el dispositivo USB ni apague el motor hasta que se complete el proceso de actualización.**

✓ Si elimina accidentalmente su USB, consulte <Fig. 4-1> en página 7. Si elimina accidentalmente su USB, consulte <Fig. 4-1> en página 7.

✓ Si la pantalla 「Actualización de software」 no aparece, por favor consulte <Fig. 4-4> en página 8.

### 3. El proceso de actualización(3/4)

- ④ El proceso de actualización se reiniciará automáticamente después de reiniciar el sistema una vez o dos veces.
  - Al reiniciar el sistema tomará aproximadamente 4 ~ 5 segundos y actualización tardará algunos minutos. Una vez finalizada la actualización, se reiniciará el sistema automáticamente.



<Fig. 3-4>

#### PRECAUCIÓN


**NO retire el dispositivo USB ni apague el motor hasta que se complete el proceso de actualización.**

- ✓ Si elimina accidentalmente su USB, consulte <Fig. 4-2> en página 7 y <Fig. 4-3> en página 8.
- ✓ Si un mensaje de error, por favor consulte <Fig. 4-4> en página 8.

### 3. El proceso de actualización(4/4)

⑤ Actualización completa

- Después del reinicio, el sistema estará listo para el funcionamiento de una versión actualizada de 2 ~ 3 segundos.
- Una vez finalizada la actualización después de unos minutos, la última pantalla antes de actualizar el sistema mostrará.




<Fig. 3-5>

- ⑥ Cuando las actualizaciones del sistema completada con éxito, retire la memoria USB.

## 4. Cómo manejar los casos anormales(1/2)


- ① Cuando la actualización se cancelará mediante la eliminación de USB accidentalmente durante primera actualización.

➤ Vuelva a insertar la memoria USB en HU y empezar a actualizar de nuevo.



- ② Cuando la actualización se cancelará mediante la eliminación de USB accidentalmente durante segunda actualización.

➤ En este caso, es necesario insertar la memoria USB en HU dentro de los 90 segundos para reiniciar la actualización.




### PRECAUCIÓN

**NO retire el dispositivo USB ni apague el motor hasta que se complete el proceso de actualización.**

## 4. Cómo manejar los casos anormales(2/2)

- ③ Cuando no insertar USB dentro de los 90 segundos después de que haya extraído accidentalmente su dispositivo USB.
- Una pantalla con el botón Cancelar se mostrará.
  - Si pulsa el botón "Cancelar", la actualización se cancelará temporalmente. Si desea actualizar el sistema, inserte USB.



- ④ Cuando no se puede encontrar un archivo de actualización en el directorio raíz del dispositivo USB.
- Por favor, consulte el directorio raíz del dispositivo USB como se muestra a continuación.

