

# **Керівництво по Патч поновлення**

- 1. підготовка**
- 2. Як оновити за допомогою USB**
- 3. процес оновлення**
- 4. Як впоратися з аномальні випадки**


April 7th ,2015

## 1. підготовка

- ① 150MB USB пам'яті

## 2. Як оновити за допомогою USB

- ① Розпакуйте завантажений файл.
- ② Перевірте, чи немає папка патч і upgrade.lgu файл, як показано нижче.
- ③ Підключіть пристрій USB до ноутбука і скопіюйте всі файли в кореневій каталог на флешку.



<Fig. 2-1>

### 3. процес оновлення (1/4)

- ① Вставте флешку з файлом оновлення в MediaNav.




- ② Після приблизно 4 ~ 5 секунд, спливаюче повідомлення "Читання USB пристрій ..." з'явиться на екрані.



### 3. процес оновлення (2/4)

- ③ Натисніть кнопку "Оновити", щоб почати оновлення процесу.
- Це займе близько 6 ~ 7 секунд, поки процес оновлення не буде завершена.
  - Після завершення оновлення, він буде автоматично перезавантажувати систему.



<Fig. 3-3>

#### УВАГА


**НЕ видаляти USB пристрій і не вимикайте двигун, поки процес оновлення не буде завершена.**

✓ Якщо ви випадково видалили USB, будь ласка, зверніться до <рис. 4-1> на page7.

✓ Якщо «Оновлення програмного забезпечення» екран не з'являється, будь ласка, зверніться до <рис. 4-4> на page8.

### 3. процес оновлення (3/4)

- ④ Процес оновлення буде автоматично перезавантажений після перезавантаження системи один або два рази.
- Перезавантаження системи займе близько 4 ~ 5 секунд і оновлення займе кілька хвилин. Після завершення оновлення, він буде автоматично перезавантажувати систему.



<Fig. 3-4>


#### УВАГА

**НЕ видаляти USB пристрій і не вимикайте двигун, поки процес оновлення не буде завершена.**

- ✓ Якщо ви випадково видаляти USB, будь ласка, зверніться до <рис. 4-2> на page7 і <рис. 4-3> на page8.
- ✓ Якщо з'явиться повідомлення про помилку, будь ласка, зверніться до <рис. 4-4> на page8.

### 3. процес оновлення (4/4)

- ⑤ оновлення завершено
  - Після перезавантаження система буде готова до роботи оновлену версію в 2 ~ 3 секунд.
  - Після завершення оновлення через кілька хвилин, остання екран перед оновленням системи буде відображатися.




<Fig. 3-5>

- ⑥ Коли оновлення системи успішно завершена, будь ласка, видаліть пам'ять USB.

## 4. Як впоратися з аномальні випадки(1/2)

- ① Коли оновлення буде скасовано шляхом видалення USB випадково під час 1-го модернізації.
- Вставте флешку в HU і почати модернізацію знову.



- ② Коли оновлення буде скасовано шляхом видалення USB випадково під час 2-й модернізації.
- У цьому випадку, вам потрібно вставити палицю USB в HU протягом 90 секунд, щоб перезапустити оновлення.



### УВАГА



**НЕ видалити USB пристрій і не вимикайте двигун, поки процес оновлення не буде завершена.**

## 4. Як впоратися з аномальні випадки(2/2)

- ③ Якщо ви не вставляючи USB протягом 90 секунд після випадково видалили пристрій USB.
- Екран за допомогою кнопки Скасування з'явиться.
  - Якщо ви натиснете кнопку "Скасувати", модернізація буде тимчасово відмінюється. Якщо ви хочете оновити систему, будь ласка, введіть USB.



- ④ Якщо ви не можете знайти файл оновлення в кореновому каталозі вашого пристрою USB.
- Будь ласка, перевірте кореневу директорію вашого пристрою USB, як показано нижче.



<Fig. 4-4>